



Biomatériaux : Cathéters, redons, matériel implantable, stérilet.

- Si l'ablation n'est pas envisagée, prélever autour du point d'insertion avec un écouvillon (voir suppurations).
- Des hémocultures appariées peuvent être prélevées (1 kit d'hémoculture par ponction veineuse et 1 autre kit sur le matériel après avoir purgé le cathéter).

Renseignements cliniques souhaitables :

- Nature du matériel.
- Antibiothérapie en cours.

Matériel utilisé :

- Flacon stérile type ECBU.

Prélèvement :

- Prélèvement réalisé par le clinicien.
- Procéder stérilement au retrait du matériel (redon, cathéters, chambre implantable, drain), transférer le matériel dans un flacon stérile.

Température et délai de conservation

- 2 heures à température ambiante.