DE-MU2-007-02

Bioct - Unilabs

Prélèvement salivaire – Recherche Sars-Cov-2

Ce kit comprend :

- 1 flacon stérile
- 1 micropipette
- 1 microtube
- 1 étiquette
- 2 sachets plastique
- 1 notice
- 1 fiche de renseignements à remplir

Précautions : 30 min avant le prélèvement : ne pas fumer – ne pas manger – ne pas boire ni se laver les dents.

1- Dans le pot stérile, cracher efficacement ou faire saliver.

2- Avec la micropipette, aspirer le prélèvement dans le pot et le transférer dans le microtube. Il faut impérativement aspirer une quantité précise de prélèvement : Cf. flèche rouge (selon le modèle de pipette)

Aspirer jusqu'à la première graduation

Mélanger en aspirant et rejetant plusieurs fois précautionneusement le prélèvement avec le milieu de transport dans le microtube

3- Revisser le bouchon du microtube.

4- Noter votre nom et prénom sur l'étiquette et la coller sur le microtube.

5- Jeter le pot stérile et la micropipette dans votre poubelle domestique.

6- Placer le microtube identifié dans le sachet plastique incolore et le fermer en en retirant la bande adhésive.

7- Insérer le tout dans le 2ème sachet plastique et le refermer.

8- Remplir la fiche de renseignements et insérer tous les documents papiers (ordonnance, …) dans la poche extérieure du sachet (ne rien mettre en contact direct avec le prélèvement).

9- Apporter rapidement le prélèvement au laboratoire. (Conservation maximale 8h à température ambiante)

DE-MU2-007-02

Bioct - Unilabs

Prélèvement salivaire – Recherche Sars-Cov-2

Ce kit comprend :

- 1 flacon stérile
- 1 micropipette
- 1 microtube
- 1 étiquette
- 2 sachets plastique
- 1 notice
- 1 fiche de renseignements à remplir

Précautions : 30 min avant le prélèvement : ne pas fumer – ne pas manger – ne pas boire ni se laver les dents.

1- Dans le pot stérile, cracher efficacement ou faire saliver.

2- Avec la micropipette, aspirer le prélèvement dans le pot et le transférer dans le microtube. Il faut impérativement aspirer une quantité précise de prélèvement : Cf. flèche rouge (selon le modèle de pipette)

Aspirer jusqu'à la première graduation

Mélanger en aspirant et rejetant plusieurs fois précautionneusement le prélèvement avec le milieu de transport dans le microtube

3- Revisser le bouchon du microtube.

4- Noter votre nom et prénom sur l'étiquette et la coller sur le microtube.

5- Jeter le pot stérile et la micropipette dans votre poubelle domestique.

6- Placer le microtube identifié dans le sachet plastique incolore et le fermer en en retirant la bande adhésive.

7- Insérer le tout dans le 2ème sachet plastique et le refermer.

8- Remplir la fiche de renseignements et insérer tous les documents papiers (ordonnance, …) dans la poche extérieure du sachet (ne rien mettre en contact direct avec le prélèvement).

9- Apporter rapidement le prélèvement au laboratoire. (Conservation maximale 8h à température ambiante)